XPERIAUL sol22

Xperia™ ULのご利用にあたっての 注意事項

安全上のご注意(必ずお守りください)

取扱上のお願い

- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。な
- お、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。 ・本書では、『設定ガイド』「取扱説明書』「取扱説明書詳細版』「Xperia™ ULの ご利用にあたっての注意事項』「携帯電話機の比吸収率などについて」を総称
- して「取扱説明書」と表記します。 ・本書では「microSD™メモリカード」、「microSDHC™メモリカード」、 「microSDXC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしく
- は「microSD」と省略しています。 本書では、「Xperia™ UL」を「本製品」と表記します。

2013年4月(第1版) 1273-7455.1

お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障:発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品本体や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本 製品の改造は電波法違反になります。

必ず下記の警告事項をお読みになってから

- 答すさせる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂発熱・発火・漏液・故障の原因となります。 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のお
- 卓上ホルダ用接触端子やmicroUSB接続端子、ヘッドセット接続端子
- 「に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・ 故障の原因となる場合があります。 本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないでく
- ppが踏山した場合、 音がいこナイスプレイド露山的に子で飛ればないとく ださい。感電したり、破損部でけがをすることがあります。 &uショッ プまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。 本製品は防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体が microUSB接続端子、ヘッドセット接続端子、電池フタなどから本体 などに入った場合には、ご使用をやめてください。そのまま使用する
- などに入った場合には、ご使用をやめてく と、発熱・発火・故障の原因となります。 電池フタを取り外す際、必要以上に力を入れないでください。電池パッ
- 電池フタを取り外す際、必要以上にJrをハロロット、 にこって つか飛び出すなどして、けがや故障の原因となる場合があります。 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらの操作は
- しないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめく ださい。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。
- 乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤 飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因と なる場合があります。

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けてフラッシュ/ フォトライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能にな り、事故を起こす原因となります。
- ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のあ る人は、事前に医師とご相談ください。

必ず下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。

- 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合が あります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用
- 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談 ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹な どが生じる場合があります。 本製品で使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材料	表面処埋
外装ケース(カバー 前面)	PA樹脂(ガラス入 り) + AL板金	UV塗装処理
外装ケース(カバー 背面)	PC樹脂 (ガラス入り)	-
外装ケース(サイドパネル)	PC樹脂	UV塗装処理
外装ケース(ヘッドセット接続端子カ バー)	PC樹脂	UV塗装処理
外装ケース(microUSB接続端子力 バー)	PC樹脂	UV塗装処理
外装ケース(受話口)	PET樹脂	-
外装ケース(電池フタ)・・・ブラック	PC樹脂	ウレタン箔転写 成型
外装ケース(電池フタ)・・・ホワイ ト、ピンク	PC樹脂	UV箔転写成型
	•	•

- 卓上ホルダ用接触端子やmicroUSB接続端子に手や指など身体の 部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場
- 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電
- お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)の電源プラグを シントから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電 や回路のショートの原因となります。
- 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、 感電の原因となります。
- 車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。 車載機器の取扱説明書に従って設置してください。
- 長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてくださ い。感電・火災・故障の原因となります。
- 水やベットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発 熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障の原因となります。 万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源ブラグを抜いてく

必ず下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。 <u>/</u>||注意

- 卓上ホルダを床に放置しないでください。誤って踏みつけたり、転倒
- 風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電用機器 (別売) を抜き差ししないでください。感電や故障の原因となり **ま**す。

12

- \bigcirc 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行 為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

 ② 本製品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記録内容の変化・消
- 失、事業利益の損失、事業の中断など) に関して、当社は一切責任を負いま
- ◎『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当
- 計社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作など から生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。 ③ 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウ
- ンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これら のデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことを おすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことが あっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。
- ※「取扱説明書」で表す「当社」とは、以下の企業を指します。 発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株) 製造元: ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

■ お知らせ

- 「取扱説明書」の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- •『取扱説明書』の内容に関して、将来予告なしに変更することがありま
- •『取扱説明書』の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不 審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。 • 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

必ず下記の注意事項をお読みになってから

ご使用ください。

- 直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低 温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発 熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。 バイブレータ設定中は 特にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。
- 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。 火災・故障・傷害の原因となります。 外部から雷源が供給されている状能の本体、指定のACアダプタ(別
- 売)に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合が あります。
- 本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることが ありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用している と、低温やけどの原因となる場合があります。 コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足
- 配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。
- 電池フタを外したまま使用しないでください。
- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでくださ い。故障・内部データの消失の原因となります。
- 本体から電池フタを外したまま、放置・保管しないでください。内部 にほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。
- 使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの 異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の 充電用機器 (別売) をコンセントから抜き、熱くないことを確認して から電源を切り、電池パックを外して、auショップまたは安心ケータ イサポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損し た場合なども、そのまま使用せず、auショップまたは安心ケータイサ ポートセンターまでご連絡ください。

使用箇所	使用材料	表面処理	
化粧リング(カメラ)	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜	
化粧リング(電源キーカバー)	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜	
電源キー	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜	
音量キー、カメラキー	PC樹脂	UV塗装処理	
透明板 (ディスプレイ)	ガラス+PET樹脂	ハードコート 処理	
透明板(フラッシュ)	PC樹脂	_	
透明板 (カメラ)	PMMA + PC樹脂	AR処理	
ホイップアンテナ(キャップ)	PC樹脂 (ガラス入り)	-	
ホイップアンテナ(シャフト上)	SUS	_	
ホイップアンテナ(シャフト中)	SUS	_	
ホイップアンテナ(シャフト下)	ニッケルチタン	-	
ホイップアンテナ(ヒンジ)	SUS	-	

- キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホ ンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記 録内容が消失される場合があります。
- ホイップアンテナやストラップなどを持って、本製品を振り回さないで ください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。
- 通常はmicroUSB接続端子やヘッドセット接続端子のカバーなどを 閉めた状態で使用してください。カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。
- テレビ(ワンセグ)視聴時以外ではホイップアンテナを収納してください。ホイップアンテナを引き出したままで通話などをすると顔など にあたり思わぬけがの原因となります。
- 心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意 してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。
- 本体の吸着物にご注意ください。スピーカー部などには磁石を使用し ているため、画紙やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、スピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。

- 充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台など に置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブレ に置いて、者のこのが、地域は少の過ごなった。。 いし バーンレック 設定中はご注意ください。また、 布や布団をかぶせたり、 包んだりし ないでください。火災・故障の原因となります。
- 指定の充電用機器 (別売) の電源プラグをコンセントから抜くときは、 電源プラグを持って接いてください。ケーブルを引っ張るとケーブル が損傷するおそれがあります。
- 卓上ホルダを自動車内で使用しないでください。落下、運転の妨げに より事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使
- 本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談 ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹な どを生じる場合があります。卓上ホルダで使用している各部品の材質 使用箇所 使用材料 表面処理

上グース	ABS側胎	_		
下ケース	ABS樹脂	-		
ロック	POM/エラストマ樹脂	-		
ボタン	POM樹脂	-		
接触端子	りん青銅	金メッキ		
ラベル	ポリエステル樹脂	-		
ゴム足	ポリウレタン樹脂	-		
■ au Micro IC Card (LTE)について				

必ず下記の警告事項をお読みになってから

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau Micro IC Card (LTE)を入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故 障の原因となります。

13

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々への危害 や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載し
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■ 表示の説明

この表示は「人が死亡または重傷^(※ 1)を負う危険が差 ⚠危険 し迫って生じることが想定される内容」を示しています

定される内容」を示しています。

水がかかる場所で使用した

けないことを示す記号です。

必ず実行していただくこと

電源プラグをコンセントか

ら抜いていただく (強制) 内

容を示しています。

(強制)を示す記号です。

<u>小</u>注意

この表示は「人が傷害^(※2)を負うことが想定される内容や物的損害^(※3)の発生が想定される内容」を示して

※1重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指し

治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温) 感電などを指します。 ※3物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明

示す記号です。

(N)

- 禁止(してはいけないこと) 8 を示す記号です。
 - 濡れた手で扱ってはいけた 0 いことを示す記号です。 分解してはいけないことを

イヤホンなどを本製品に挿入して使用する場合は、適度な音量に調節 してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりする と耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

イヤホンなどを本製品に挿入し音量を調節する場合は、少しずつ音量 を上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

これにある。 また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断 歩道などで交通事故の原因となります。

充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対 してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。

■ 本体について

必ず下記の警告事項をお読みになってから 警告 自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでく

- ださい。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中 の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の 携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。 航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発す
- る電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会 社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空 会社にお問い合わせください。 本製品のmicroUSB接続端子に充電などのためケーブル接続を行った場合は、操作はできませんが電源はオンになります。このため、航

空機内や病院など、使用を禁止された区域ではケーブル接続を行わな

高精度な電子機器の近くでは、本製品の電源をお切りください。電子 機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器 の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知 器・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまた は販売者に電波による影響についてご確認ください。)

6

- 砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口、スピーカー部などに砂などが入り音が小さくなったり、本製品内部に砂などが混 入すると発熱や故障の原因となります。
- 通話・通信中などの使用中は、本体が熱くなることがありますので、 長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしない でください。火災・やけど・故障の原因となる場合があります。

■ 電池パックについて



(本製品の電池パックは、リチウムイオン電池です。) 電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていませ ん。充電してからお使いください。

Li-ion 00

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用く ださい。 <u>小</u>危険

電池パックのプラス (+) とマイナス (-) をショートさせないでく

- 電池パックを本製品に接続するときは、正しい向きで接続してくださ い。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。 また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分に確認して
- 釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。 発火や破損の原因となります。
- 持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災 や故障の原因となる場合があります。
- 分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電 池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発 火・破裂の原因となります。
- 落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした電池バックを使用しないでください。液漏れや異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてく ださい。漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります

10

必ず下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。 /!\注意

- **u** Micro IC Card (LTE)の取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。
- au Micro IC Card (LTF)を使用する機器は、当社が指定したものを ごさい。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や 故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはお客 さまセンターまでお問い合わせください。
- au Micro IC Card (LTE)を分解、改造しないでください。 データの消失・故障の原因となります。 au Micro IC Card (LTE)を火のそば、ストーブのそばなど、高温の
- 場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消 失・故障の原因となります。 au Micro IC Card (LTF)を火の中に入れたり、加熱したりしないで
- ください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。 au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。
- au Micro IC Card (LTE)を落としたり、衝撃を与えたりしないでく ださい。故障の原因となります。
- au Micro IC Card (LTE)を折ったり、曲げたり、重い物を載せたり しないでください。故障の原因となります。
- (3) au Micro IC Card (LTE)を濡らさないでください。故障の原因とな au Micro IC Card (LTE)のIC (金属) 部分を傷付けないでください。
- 故障の原因となります。 au Micro IC Card (LTE)はほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります
 - au Micro IC Card (LTE)保管の際には、直射日光が当たる場所や高

■ 本体、電池バック、充電用機器、au Micro IC Card (LTE)、周辺機器共通

<u>小</u>危険

- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用し
- 高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光 の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでくだ
- さい。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。 ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、 必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド 構内などでおサイフケータイ®の決済機能をご利用になる際は、必ず 事前に電源を切った状態でご使用ください。(おサイフケータイ®を ックされている場合は、ロックを解除したうえで電源をお切りくだ
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発 火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火 災の原因となります。
- 卓上ホルダ用接触端子やmicroUSB接続端子、ヘッドセット接続端子 をショートさせないでください。また、卓上ホルダ用接触端子や microUSB接続端子、ヘッドセット接続端子に導電性異物(金属片・ 鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入らないようにしてください。火 災や故障の原因となります。
- 金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に microUSB接続端子やコンセントなどに触れないように十分ご注意く ださい。感電・発火・傷害・故障の原因となります。
- カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてくださ い。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

3

- 植え込み型心臓ベースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気 機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機 器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。 1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着 されている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカーおよび 植え込み型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行および 使用してください。 2. 身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の離隔距離が確保できな
 - いおそれがある場合、付近に植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え 込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、事前に 本製品の「機内モード」へ切り替える、もしくは電源を切ってください。
 - 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。 手術室、集中治療室 (ICU)、冠状動脈疾患監視病室 (CCU) には本製品を持ち込まないでください。
 - ・病棟内では、本製品の電源をお切りください。 ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本製品の電源をお切りください。
 - の电泳での切りへたさい。 ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ベースメーカーおよび植え込み型 除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、 電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご
- 確認ください。 通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときや、テレビ(ワンセグ)視聴したり、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認してください。転倒・交通事故の原因となります。
- 赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。目に影響を 与える可能性があります。また、その他赤外線装置に向けて送信する と誤動作するなどの影響を与えることがあります。
- フラッシュ/フォトライトをご使用になる場合は、人の目の前で発光 させないでください。また、フラッシュ/フォトライト点灯時は発光 部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起 こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでく

7

- 電池パックを水や海水・ペットの尿などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水な とに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、au ショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡くださ い。また、濡れた電池パックは充電をしないでください。
- 液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのでこすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診 断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭
- 電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機 能が回復しない場合には寿命ですのでで使用をおやめになり、指定の 新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の 原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。
- ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。電池パック の漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

■ 充電用機器について

の原因となります。

取り扱い上のお願い

必ず下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。

- 指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱 感電などの原因となります。 ACアダプタ (別売): AC100~240V (家庭用交流コンセントのみに接続すること)
- 海外で使用する場合は、海外で使用可能なACアダプタ(別売)で充 指定の充電用機器 (別売) の電源プラグはコンセントに根元まで確実に 差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による
- ないない。 大災の原因となります。 指定の充電用機器(別売)が傷んでいるとき や、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。 指定の充電用機器(別売)のケーブルを傷付けたり、加工したり、ね はこれる中では、いかし、ターノルを同じいたり、加工したり、 いったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災

au Micro IC Card (LTE)は、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。 よくお読みになって、正しくご使用ください

■ 本体、雷池パック、充雷用機器、au Micro IC Card (LTE)、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰 まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、 また、外部接続器をmicroUSB接続端子やヘッドセット接続端子に差した コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくて
- も保証の対象外となります。 ▲ 本製品の防水性能(IPX5、IPX8相当) を発揮するために、雷池フタや 付けた状態で、ご使用ください。

イスにし、ダインのことが日本がにこかしておいません。 本袋 の 内部に水を浸入させたり、電池パックや充電用機器、オブション品に水をかけたりしないでください。 雨の中や水滴がついたままでの電池フタの取り付 け/取り外し、microUSB接続端子カバー、ヘッドセット接続端子カバーの 開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。 調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり ● 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。

ただし、すべてので使用状況について保証するものではありません。本製品

- (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。) • 充電用機器
- 周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。ただ し、周囲温度36℃~40℃、湿度86%~90%であれば一時的な使用は可能
- • 電池パック・au Micro IC Card (LTE) (Xperia™ UL本体装着状態)

必ず下記の危険事項をお読みになってから で使用ください。

- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。 ● 卓上ホルダ用接触端子やmicroUSB接続端子、ヘッドセット接続端子をと きどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因 となる場合があります。また、このとき強い力を加えてmicroUSB接続端
- 子やヘッドセット接続端子を変形させないでください。 ● お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水海や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影 響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 音声通話中やテレビ(ワンセグ)視聴中または充電中など、ご使用状況に よっては本体が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読み になり、正しい使いかたをご指導ください。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池 パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。

- 本製品の温度が上昇するとディスプレイが暗くなる場合がありますが、異
- 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでくださ
- い。傷の発生や破損の原因となることがあります。 ● ディスプレイやキーの表面に爪や固いものなどを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- 雷池パックを外したところに貼ってある IMEIの印刷されたシールは、お客 電池がファンでかったというにより、シャン・ルールが電波法がよりで電気通信 様が使用されている本製品および通信モジュールが電波法および電気通信 事業法に適合したものであることを証明するものですので、はがさないで

16

- タッチパネルを強く押す操作は、破損・故障の原因となりますので、ご注 意ください。
- ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの 伝導性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますの

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった自動車(車内)に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、 電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 電池パックは充電後、本製品を使わなくても少しずつ放電します。長い間 电池バッフは九竜後、本袋配で医りかる、こむぞじり Jiki しょり。 反い间 使わないでいると、電池パックが放電してしまっている場合があるため、使 う前に充電することをおすすめします。
- 長時間使用しない場合は、本体から電池フタを外して電池パックを外し、高 温多湿を避けて保管してください。
- 初めてお使いのときや長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充 電してください。
- 雷池パックは消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですの 指定の電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによっ て異なります。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- ●電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充雷用機器について

● 暗証番号

● 画面ロックの設定

初期値 なし

初期値 1234

■ PINコード

PINコードについて

使用例

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器 (別売) の電源プラグをコン セントから外してください。
- 指定の充電用機器 (別売) の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。感電・発熱・火災の原因となります。 ● 充電用機器のプラグやコネクタとケーブルの接続部を無理に曲げたりしな
- いでください。感電・発熱・火災の原因となります。 20

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

使用例 第三者によるau Micro IC Card (LTE)の無断使用を防ぐ場合

第三者によるau Micro IC Card (LTE)の無断使用を防ぐため、電源を入れる

オーコになる。Windo id Odi (Tr.) (大海川) (Text) (日本) (大海川) (Text) (日本) (大海川) (Text) (日本) (Text) (日本) (Text) (日本) (Text) (日本) (Text) (日本) (Text) (Text

お買い上げ時はPINコードの入力が不要な設定になっていますが、「SIMカードロック設定」で入力が必要な設定に変更できます。なお、SIMカードロック

ン設定と改定する場合にセテルコードのスリアの人が必要とす。 ・ お買い上げ時のPINコードは「1234」に設定されていますが、「SIM PINの 変更」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作す

② お客さまセンター音声応答、auホームページでの各種照会・申

ご利用いただく各種暗証番号について

込・変更をする場合 初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

使用例 画面ロックの設定/解除をする場合

● ロックNo. (NFC/おサイフケータイ ロック)

使用例 「NFC/おサイフケータイ ロック」を設定する場合

ク設定を設定する場合にもPINコードの入力が必要です。

• PINコードはデータの初期化を行ってもリセットされません。 24

● 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用し は過じった。 た場合は電波法に抵触します。 本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けてお り、その証として、「技適マーク 😉 」が本製品本体の銘板シールに表示され 本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明など

が無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

● 本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっていま

◆ 本製品に登録された連絡先のデータやアルバムなどの内容は、事故や故障・

・ 特理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。 大切な内容 は必ず控えをお取りください。 万一内容が変化・消失した場合の損害および

逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらか

◆本製品に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継

● 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度 が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありませ

● 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていま

● 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

● 撮影などした静止画や動画のデータ、着信メロディなどの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の

磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づける と故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけ

17

● au Micro IC Card (LTE)は、auからお客様にお貸し出ししたものになりま

紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。なお、

故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまで

● au Micro IC Card (LTE)の取り外し、および挿入時には、必要以上に力を 入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上

● 他のICカードリーダー/ライターなどに、au Micro IC Card (LTE)を挿入 して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

● au Micro IC Card (LTE)のIC (金属) 部分はいつもきれいな状態でご使用

● au Micro IC Card (LTE)以外のカードを本製品に挿入しないでください。 au Micro IC Card (LTE)以外のカードを本製品に挿入して使用すること

● 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card (LTE)を挿入しないでくださ

● au Micro IC Card (LTE)にシールなどを貼り付けないでください。

ください。お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてくだ

手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了

-部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在

す。また、改造することは電波法で禁止されています。

ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

ん。常温になれば正常に戻ります。

ると誤動作の原因となります。

■ au Micro IC Card (LTE) について

の負荷がかからないようにしてください。

■ PINロック解除コード PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。 ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

はできません。

い。故障の原因になります。

- PINロック解除コードは、au Micro IC Card (LTE)が取り付けられていた
- プラスティックカード裏面に中字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。 • PINロック解除コードを入力した場合は、「SIM PINの変更」で新しくPINコー ドを設定してください。

21

- PIN ロック解除コードを 10 回連続で間違えた場合は、au ショップ・PiPit
- もしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

防水性能/防塵性能に関するご注意

本製品は、microUSB接続端子カバー、 $^{\circ}$ 、 $^{\circ}$ やット接続端子カバー、電池フタが完全に装着された状態で $IPX5^{*1}$ 相当、 $IPX8^{*2}$ 相当の防水性能および

IP5X^{※3}相当の防塵性能を有しております(当社試験方法による)。 具体的には、雨(1時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささずに濡れた手で 持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。 正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因とな り、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。 ※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5 リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズル

による噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。 ※2 IPX8 相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深 1.5m の水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電

会団とんめたべるとも30つ間、不断に放置しても年齢が3回に及ぶとす。電話機としての性能を保つことです。 IP5X相当とは、直径 75μ m以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話

機を8時間入れて攪拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。 シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動

作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認め られた場合は、保証の対象外となります。

25

● Bluetooth®機能: 2.4FH1/XX8

おいました。 本製品は2.4GHz帯を使用します。FH1は、変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。XX8はその他の方式を採用し、与干渉距離は約80m以下です。

・無線LAN (Wi-Fi[®]) 機能: 2.4DS/OF4 本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式および

OFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。

• 2.4GHz全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意

- 利用可能なチャンネルは、国により異なります。
- 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

5GHz帯ご使用上の注意

- 本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は5GHz帯を使用します。電波法により 5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されております
- 本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。 · W52 (5.2GHz帯/36、40、44、48ch)
- W53 (5.3GHz帯/52、56、60、64ch)
- W56(5.6GHz帯/100、104、108、112、116、120、124、128、 132、136、140ch)

IEEE802.11b/g/n W52 W53 W56 W55 W55 W56

● ボケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い 部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。 また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生 や破損の原因となることがありますのでご注意ください。

- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴がつくことがあります(結露といいます)。このよ うな条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。ガラスク リーナーなどを使うと故障の原因となります。
- microUSB接続端子やヘッドセット接続端子に外部機器を接続するときは、 microUSB接続端子やヘッドセット接続端子に対して外部機器のコネクタ がまっすぐになるように抜き差ししてください。破損・故障の原因となりま
- microUSB 接続端子やヘッドセット接続端子に外部機器を接続した状態で 無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなど で本製品の回収をおこなっております。
- 本製品の microSD メモリカードスロットには、microSD メモリカード以 外のものは挿入しないでください。
- microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れ ないでください。手や指を傷付ける可能性があります。
- microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を 与えたり、電池パックを取り外したり、電源を切ったりしないでください。 データの消失や故障の原因となります。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお 使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらく なる場合があります。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があ ります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。

18

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- 本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以 下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、この場合当社 は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって 生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して 正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しな
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の 退色・焼付けを起こすことがあります。 ■ 音楽/動画/テレビ(ワンセグ)/ラジオ機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレ ビ (ワンセグ) などを視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運 転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています(自転車運転中の使用も 報子のが市場面の保内は公拝と示正されている。 法律などで罰せられる場合があります)。また、歩行中でも周囲の交通に十 分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故 の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を 与えることがありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れにご注

22

① microUSB接続端子カバー、ヘッドセット接続端子カバーをしっかり閉じ、電池フタは完全に装着した状態にしてください。

・ 接触面に微細なゴミ (髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因

手や本製品が濡れている状態でのmicroUSB接続端子カバー、ヘッドセット

接続端子力バー、電池フタの開閉は絶対にしないでください。
各カバーを閉じるときは、カバーのヒンジを収納してからカバー全体を指の腹で押し込んでください。その後カバーをなぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

②石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
 ③海水、ブール、温泉の中に浸けないでください。
 ④常温(5℃~35℃)の真水・水道水以外の液体(アルコール・ジュースな

ど)に浸けないでください。 ⑤ 砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口、スピーカーなど

⑦ お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。

に砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入すると発熱や故

- ライトセンサーを指でふさいだり、ライトセンサーの上にシールなどを貼ると、周囲の明暗にライトセンサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。 ● 近接センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し着信中や通
- 話中にディスプレイの表示が常に消え、操作が行えなくなることがありますのでご注意ください。
- で使用中は、無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそ らしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますの
- で、取り扱いには十分ご注意ください。 ● microUSB 接続端子カバーやヘッドセット接続端子カバーを強く引っ張る
- と破損の原因となりますのでご注意ください。
- テレビ(ワンセグ)利用中は、本製品が熱くなりますので、手や顔などで 触れる場合はご注意ください。
- 静止画撮影で撮影画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影、テレビ(ワンセグ)を長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能(メール、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。

■ ディスプレイ(タッチパネル)について

- タッチ操作は指で行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので 操作しないでください。正しく動作しないだけでなく、ディスプレイへの 傷の発生や、破損の原因となる場合があります。
- ディスプレイにシールやシート類 (市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど) を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因と なる場合があります。
- 爪先でタッチパネル操作をしないでください。爪が割れたり、突き指など けがの原因となる場合があります。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、汗や水で濡れていると、誤動作の原因 となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてくだ さい。

19

■ 著作権・肖像権について

- お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウン の合体が不安配に関係が 禁目のにカーティング ネットエからテンシー ロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権 で保護されている場合、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利 者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。 他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害と
- なるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。 なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、 撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。 ● 撮影した画像などをインターネットホームページなどで公開する場合は、
- 著作権や肖像権に十分ご注意ください。 ● 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
- MPEG-4 および AVC 規格に準拠して映像(以下、MPEG-4 映像および 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を再生
- MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得た
- MPEG-4映像およびAVC映像を再生すること 上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせ ください。(http://www.mpegla.com)

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、 重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障な どの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変
 - など、重要なデータはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。またはメールに添付して送信したり、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。 あらかじめ、ご了承ください。

23

Bluetooth®/無線LAN (Wi-Fi®) 機能に ついて 本製品のBluetooth[®]機能および無線LAN (Wi-Fi[®])機能は、日本国内規格

FCC規格およびEC指令に準拠し、認証を取得しています。

• 海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をあらかじめ - 無線LAN (Wi-Fi®) やBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざま

な機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。 ・電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生して

いるところで使用しないでください。 いることのに取っていている。 ・ 磁気や電気維音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくな ることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがありま

• テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ

画面が乱れることがあります。 ・近くに複数の無線LAN (Wi-Fi®) アクセスポイントが存在し、同じチャンネ

近くに複数の無線にAN (Wi-Ir) アクセスホイフトが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
 航空機内での使用はできません。無線LAN (Wi-Ir®) 対応の航空機内であっても、必ず電源をお切りください。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もこざいます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせくだけ、

通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距

27

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金について (通話料無料) 一般電話からは | au電話からは

瓜 0077-7-111 | 局番なしの157番

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au

紛失・盗難時の回線停止のお手続き、 操作方法について(通話料無料)

一般電話からは au雷話からけ ■ 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料) (沖縄を除く地域)

0120-977-699 (沖縄)

安心ケータイサポートセンター

一般電話/au電話から 0120-925-919

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

紛失・盗難・故障について (通話料無料)

2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品のBluetooth[®]機能/無線LAN (Wi-Fi[®]) 機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する 移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無 線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。 1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを

確認してください。 2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合に は、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電

は、9のドリルに本装品の使用場所で支えるが、または機能の連用を停止(电 波の発射を停止)してください。 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお 客さまセンターまでご連絡ください。

者製品はすべてのBluetooth®・無線LAN(Wi-FI®)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線 LAN(Wi-FI[®])対応機器との動作を保証するものではありません。 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth[®]・無線LAN(Wi-FI[®])の標準 仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定

工様に年拠しにピヤコリティ候能に対応してありますが、使用環境のより設定 内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・ 無線LAN (Wi-Fl®) によるデータ通信を行う際はご注意ください。 無線LAN (Wi-Fl®) は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の 属、範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュ リティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入され

るなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

Bluetooth®・無線 LAN (Wi-Fi®) 通信時に発生したデータおよび情報の漏洩

Biuetootn®・無線 LAN (Wi-FP) 期信時に発生したアータのよび情報の構成につきまして法、当社では責任を負しかねますのであらかじめこ了承ください。
 Bluetootn®と無線LAN (Wi-FP®) は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LAN (Wi-FP®) のいずれかの使用を中止してください。

本製品のBluetooth®機能および無線LAN (Wi-Fi®) 機能は、2.4GHz帯の周

2.4FH1/XX8/DS4/0F4

波数を使用します。

29

快適にお使いいただくために 水濡れ後は本体のすき間に水がたまっている場合があります

障の原因となります。

⑥ 水中で使用しないでください。

ご使用にあたっての重要事項

か、流水をはないからと同じいかによっている。 なく振って水を抜いてください。特に背面側や電源キー、音量キー、カメラ キー部内の水を抜いてください。 本版主を後も、水分が残っている場合があります。で使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。また、衣服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。

送話口、受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜 きを行ってください。

利用シーン別注意事項、共通注意事項、水に濡れたときの水抜きについて詳し くは、「取扱説明書詳細版」または「取扱説明書」アプリケーションをご参照く ださい。

付属品、オブション品は防水性能を有しておりません。充電時および充電後の 注意事項について詳しくは、「取扱説明書詳細版」または「取扱説明書」アブリ -ションをご参照ください。

26

パケット通信料についてのご注意 ◎ 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリケーションなどにより自動的にパケット通信が行われる場合があります。このため、ご

利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信

※ 無線LAN(Wi-Fi®)接続の場合はパケット通信料はかかりません。

アプリケーションについて

◎ アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存さ れている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性 ◎ 万一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより各種動作

カー・ルーストールを目 カー・ファー・ファー・ファー・ステート でした リー は 単制 一不良が生じた場合、 針社では責任を負いかねます。 この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ◎ お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、お客様で自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。

◎ アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしていないと 利用できない場合があります。 ◎ アプリケーションの中には動作中スリープモードに入らなくなったり、バッ プノブノ コン・シーにはあずによります。クグラウンドで動作して電池の消耗が激しくなるものがあります。● 本製品に搭載されているアブリケーションやインストールしたアブリケーションは、アブリケーションのバージョンアップによって操作方法や画面表

示が予告なく変更される場合があります。また、『取扱説明書』に記載の操 作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

30